Регламент технического обслуживания автомобилей Honda Fit и Honda Jazz II-го поколения произведенных в Японии, Тайване, Китае

Используйте регламент технического обслуживания для эксплуатации в тяжелых условиях, если автомобиль эксплуатируется В ОСНОВНОМ при выполнении одного или нескольких приведенных ниже условий:

- поездки продолжительностью менее 8 км, или поездки продолжительностью менее 16 км в условиях низких температур;
- поездки в особо жарких условиях, выше 35 °C;
- чрезмерно продолжительная работа двигателя на холостом ходу или длительное вождение в режиме "движение-остановка";
- буксировка прицепа, движение с загруженным багажником на крыше или вождение в горных условиях;
- движение по покрытым грязью, пыльным или посыпанным средством для удаления льда дорогам.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если автомобиль ИЗРЕДКА эксплуатируется в тяжелых условиях, то придерживайтесь регламента технического обслуживания для нормальных условий эксплуатации.

Проводите техническое обслуживание по истечению указанных величин пробега или времени в зависимости от того, какое из условий будет выполнено раньше	км x 1 000	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
	miles x 1.000	12,5	25	37,5	50	62,5	75	87,5	100	112,5	125	137,5	150
	месяцев	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144
Замените ***масло двигателя***	Нормальные условия	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Тяжелые условия	Через каждые 10 000 км или 6 месяцев											
Замените ***масляный фильтр*** двигателя		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Замените ***воздушный фильтр*** двигателя. Примечание: используйте регламент технического обслуживания для нормальных условий эксплуатации, за исключением условий повышенной запыленности	Нормальные условия	Через каждые 60 000 км											
	Тяжелые условия	Через каждые 30 000 км											
Замените ***охлаждающую жидкость***. Примечание: используйте всесезонный антифриз / охлаждающую жидкость марки Honda типа 2		Через 200 000 км или 10 лет, затем через каждые 100 000 км или 5 лет											
Замените ***рабочую жидкость МКП, i-SHIFT***. Примечание: используйте оригинальную жидкость MTF Honda	Нормальные условия	Через каждые 120 000 км или 8 лет											
	Тяжелые условия	Через каждые 60 000 км или 4 года											
Замените ***рабочую жидкость АКП***.	Нормальные условия						●				●		
	Тяжелые условия			●		●		●		●		●	
Поверьте передние и задние ***тормозные механизмы***. Примечания: - проверьте толщину тормозных колодок и тормозных дисков, нет ли на них повреждений; - проверьте тормозные суппорты, чтобы убедиться в отсутствии повреждений, утечек, а также проверьте надежность затяжки резьбовых соединений	Нормальные условия	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Тяжелые условия	Через каждые 10 000 км или 6 месяцев											
Проверьте регулировку ***стояночного тормоза***. Примечание: проверьте правильность работы стояночного тормоза	Нормальные условия	●	●		●		●		●		●		●
	Тяжелые условия	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Проверьте ***шланги и трубки тормозной системы*** (включая контуры ABS/VSA). Примечания: - проверьте состояние главного тормозного цилиндра и блока управления - модулятора ABS/VSA; - убедитесь в отсутствии следов подтекания													
Замените ***тормозную жидкость***. Примечания: - используйте только тормозную жидкость марки DOT 3 или DOT 4; - рекомендуется применять оригинальную тормозную жидкость марки Honda; - проверьте, чтобы уровень тормозной жидкости находился между метками "max" и "min" на корпусе тормозного бачка		Через каждые 3 года											

Проводите техническое обслуживание по истечению указанных величин пробега или времени в зависимости от того, какое из условий будет выполнено раньше	км x 1 000	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
	miles x 1.000	12,5	25	37,5	50	62,5	75	87,5	100	112,5	125	137,5	150
	месяцев	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144
Проверьте ***наконечники рулевых тяг***, ***картер рулевого механизма*** и ***защитные чехлы***. Примечания: - проверьте крепеж рулевого управления; - проверьте защитный чехол и убедитесь в отсутствии повреждений и вытекания смазки.	Нормальные условия	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Тяжелые условия	Через каждые 10 000 км или 6 месяцев											
Проверьте ***зазоры в приводе клапанов***		Через каждые 100 000 км											
Замените ***топливный фильтр*** Примечание: меняйте чаще если используете топливо низкого качества							●						●
Замените ***свечи зажигания*** (иридиевые) Примечание: меняйте при появлении признаков выхода из строя		Через каждые 120 000 км											
Проверьте ***топливопроводы*** и ***их соединения***. Примечания: - проверьте топливопроводы и убедитесь в отсутствии неплотностей соединений, трещин и разрушений; - подтяните ослабевшие соединения и замените поврежденные детали		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Проверьте ***ремень привода***. Примечание: проверьте, нет ли царапин и повреждений ремня, затем проверьте положение индикатора его автонатяжителя			●		●		●		●		●		●
Проверьте ***частоту вращения холостого хода***							●						●
Проверьте ***элементы подвески***. Примечания: - проверьте надежность затяжки болтов; - проверьте все грязезащитные чехлы и убедитесь в отсутствии повреждений и разрушений	Нормальные условия	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Тяжелые условия	Через каждые 10 000 км или 6 месяцев											
Проверьте ***защитные чехлы приводных валов***. Примечания: - поверьте защитный чехол и его хомут, убедитесь в отсутствии на них трещин; - проверьте отсутствие вытекания смазки из защитных чехлов	Нормальные условия	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Тяжелые условия	Через каждые 10 000 км или 6 месяцев											
Проверьте регулировку ***приборов освещения***		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Проверьте ***систему выпуска отработавших газов***. Примечания: - проверьте выхлопную трубу и глушитель, убедитесь в отсутствии поломок и протечек; - проверьте надежность затяжки резьбовых соединений													
Проверьте уровни и состояния ***рабочих жидкостей***, убедитесь в отсутствии утечек (долейте при необходимости). Перечень: - охлаждающая жидкость двигателя; - тормозная жидкость; - рабочая жидкость МКП, i-SHIFT; - рабочая жидкость сцепления; - жидкость омывателя ветрового стекла		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Проводите техническое обслуживание по истечению указанных величин пробега или времени в зависимости от того, какое из условий будет выполнено раньше	км x 1 000	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
	miles x 1.000	12,5	25	37,5	50	62,5	75	87,5	100	112,5	125	137,5	150
	месяцев	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144
Замените ***шины***. Примечание: проверяйте давление воздуха в шинах и их состояние не реже одного раза в месяц		Через каждые 10 000 км											
Проверьте срок годности ***комплекта временного ремонта шин***		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Замените ***салонный фильтр***. Примечание: заменяйте фильтр, если ослаб поток воздуха из салонной печки и кондиционера	Нормальные условия		●		●		●		●		●		●
	Тяжелые условия	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Проведите ***общий осмотр*** автомобиля. Примечания: - проверьте отсутствие коррозии на корпусе и днище автомобиля; - проверьте состояние и расположение различных узлов и деталей автомобиля, убедитесь в отсутствии на них трещин, разрушений, ржавчины и протечек; - проверьте надежность затяжки болтов и гаек, качество уплотнителей, при необходимости произведите подтяжку		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Произведите ***контрольную поездку***. Примечания: - обратите внимание на шумность и устойчивость работы двигателя; - проверьте работу приборной панели		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●