

В таблице:

З	- замена;
П	- проверка (регулировка) и, при необходимости, устранение неисправностей;
С	- смазка.

- Примечания:
1. Оригинальную охлаждающую жидкость, заливаемую заводом-изготовителем (Honda All Season Antifreeze / Coolant Type 2), рекомендуется менять (при соответствии климатических условий) через 10 лет либо 200 тыс. км пробега, далее через 5 лет или 100 тыс.км.
 2. Рекомендуется более частая замена (до двукратной) при следующих условиях эксплуатации автомобиля:
 - пыльные дороги;
 - частая и длительная работа на холостом ходу, движение на низкой скорости на большие расстояния;
 - часты переезды на короткие расстояния (до 10 км) при отрицательных температурах воздуха.
 3. При эксплуатации на местности со сложным рельефом либо с влажным климатом производить техническое обслуживание каждый год.
 4. При эксплуатации на пыльных дорогах необходимо увеличить частоту технического обслуживания.
 5. Рекомендуется заменять при появлении признаков выхода из строя.

При наступлении предельных пробегов или (и) истечении предельных сроков эксплуатации указанных в приведенной таблице, таблица пролонгируется далее по аналогии.