

Проверить состояние колес и давление воздуха в шинах	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Проверить автомобиль в движении (шум, устойчивость, работу указателей и индикаторов на приборной панели)	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Визуально проверить состояние	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Проверить уровни и состояние рабочих жидкостей	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Шаровых шарниров рулевых тяг, рулевого механизма и защитных чехлов	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Деталей подвески	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Защитных чехлов приводных валов	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Тормозных шлангов и трубок (включая систему АБС)	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Выпускной системы	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п
Топливопроводов и соединений	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п	п

Примечание: Этот регламент может применяться только при условии использования оригинальных запчастей производства компании Honda.

Если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях, периодичность технического обслуживания должна быть сокращена до 7500 км или 6 месяцев (см. таблицу, приведенную ниже). Условия эксплуатации автомобиля считаются тяжелыми, если для них характерны следующие особенности:

- А) Частые короткие поездки на расстояние не более 8 км в летний сезон или не более 16 км в холодное время года (при отрицательной температуре окружающего воздуха);
- Б) Эксплуатация в условиях высоких температур окружающего воздуха (выше 32°C);
- В) Длительная работа двигателя на холостом ходу, движение с частыми остановками в уличных пробках;
- Г) Буксировка прицепа, перевозка грузов на верхнем багажнике или преобладающая эксплуатация автомобиля в горной местности (60% и более по времени);
- Д) Движение по грязным, запыленным дорогам или по дорогам, которые подвергаются обработке противообледенительными средствами.

Автомобили с бесступенчатым вариатором (CVT): если автомобиль эксплуатируется при высокой температуре окружающего воздуха (выше 32°C) и преобладают высокие скорости движения, периодичность замены рабочей жидкости трансмиссии должна составлять 20 000 км пробега.

Категория условий эксплуатации					Обслуживаемый узел или система	Обозначение операции	Периодичность обслуживания
А	Б	В	Г	Д			
					Моторное масло и масляный фильтр двигателя	3	Через 7,5 тыс. км пробега или 6 месяцев
-	Б	-	Г	-	Трансмиссионное масло в механической коробке передач	3	Через 30 тыс. км пробега или 24 месяца
-	Б	-	Г	-	Рабочая жидкость для бесступенчатого вариатора (CVT)	3	Через 22,5 тыс. км пробега или 18 месяцев
-	-	-	-	Д	Фильтрующий элемент воздухоочистителя	3	Через 15 тыс. км пробега или 12 месяцев
-	Б	-	Г	Д	Диски, суппорты и колодки передних и задних тормозных механизмов	3	Через 7,5 тыс. км пробега или 6 месяцев
-	Б	-	Г	Д	Рулевое управление, подвеска, защитные чехлы приводных валов	3	Через 7,5 тыс. км пробега или 6 месяцев